



Machine User Manual



Caution

Please read this manual carefully before operating!

Damage caused by misuse is not covered by the warranty!

CAUTION:

- Risk of electric shock! Disconnect the appliance from the electric supply before refilling fog fluid, before performing any maintenance, or before cleaning the machine
- Check the level of fluid before and during use to make sure there is enough fluid in the tank. Operating the machine without fluid will cause severe damage.

Machine User Manual

Thank you for purchasing this fog machine. Prior to use, **please read all of the instructions.** By following all these operations, safety and maintenance instructions, please make sure that your fog machine has a long-term use.

CAUTION:

- Keep this appliance dry and put it in a dry environment.
- Not suitable for outdoor use
- Use 3-prong grounding receptacle only. Please make sure the machine is powered up at rated voltage before use
- Always unplug the machine before refilling the fluid tank
- Always keep this fog machine in a upright position. Never use it on an uneven surface
- This fog machine is NOT water proof or water-resistant. If water, fog fluid (not inside the water tank) gets inside the machine, unplug this machine immediately and contact maintenance service center for help before using it again, just in case of electric shock.

Danger of burns

- Keep out of reach of children. This product is for adults only.
- Never leave this machine unattended.
- Never aim this machine directly at people or animals.
- Put the fog machine in a well-ventilated place.
- Never cover any vent holes on the machine, and leave at least one foot of space around the machine while it's running, which allows air to move in and out of the machine.
- Never aim this machine at open flames.

- If the supply power cord is cut or otherwise damaged. You should ask a qualified electrician or a service center for help.
- In the process of using this machine, the fog nozzle will become will hot (UP to 600 F). Keep flammable items at least 3 feet away from the fog nozzle.
- Before cleaning or maintaining it, always allow the machine to cool to room temperature.

Danger of Explosion

- Never put any type of flammable liquids (example: gas, oil, alcohol, perfumes, etc) in the water tank. Do not mix these liquids with fog fluid.
- Use only fog fluid.
- Always make sure the water tank is full before using the fog machine.
- Attempting to operate this machine without fluid will result in overheating and pump damage.
- If your machine operates abnormally, just unplug it and discharge the fog fluid from the water tank, and find a qualified electrician or service center to repair the machine.
- Never transport this machine filled with any fluid. Always drain fluids prior to transporting it.
- Do not ingest or inhale fog fluid. Once you inhale any fog fluid, please contact 911 immediately. If you have fog fluid on your skin or fog fluid goes into your eyes, rinse it thoroughly with water and contact a medical doctor.

Main Technical specifications:

- Warm-up time: 2-3 minutes
- Power: 500W
- Oiler capacity: 0.3 liters
- Package Size: 27x17x15cm
- Weight: 1.8 kg

How to Use

1. Pour the atomized liquid (excluding) into the water tank and plug the power cord (including) into the power socket. Notice: Make sure the metal liquid nozzle is totally immersed in atomized liquid, Otherwise, the equipment won't work properly.

AUTO MODE

- (1) Turn on the smoke machine and press the AUTO FOG button to ON.
- (2) Start the preheating process. After 2-3 minutes of preheating, a red light will be displayed on the wireless receiver, and the green LED light in front of the smoke machine will illuminate, indicating that the heating process is complete and it is ready for spraying. You can press the red button on the wireless receiver or press the  button on the remote control to initiate spraying. At this point, it will spray continuously for 25 seconds, and then the smoke machine will automatically heat up again. After the heating process is completed, it will repeat the cycle of spraying for 25 seconds.

MANUAL MODE

- (1) Turn on the smoke machine and set the AUTO FOG button to OFF.
- (2) Start the preheating process. After 2-3 minutes of preheating, a red light will be displayed on the wireless receiver, and the green LED light in front of the smoke machine will illuminate, indicating that the heating process is complete and it is ready for spraying. You can press the red button on the wireless receiver or the  button on the remote control to initiate spraying. It will spray continuously for 25 seconds, then the smoke machine will heat up again. Once the heating process is complete, you will need to press the red button on the wireless receiver or the  button on the remote control again to activate spraying.
2. If you want to stop the spray, press  Button on the remote.
3. Power-off protection time for overheated machine, 5 minutes; When the temperature hits very high, the machine will automatically stop for five minutes due to self-protection. The machine will restart working after cooling down.

Note:

1. For your safety, make sure there is enough fog fluid in the tank before each use, and Make sure the metal liquid nozzle is totally immersed in atomized liquid.
2. Do not spray fog directly on people and keep the machine away from heat sources such as fireplaces and radiators.
3. The LED lights can only be activated once the fog machine is preheated successfully
4. This fog machine is ideal for indoor use and no timer is required.

Caution:

Before use and in use, please check and make sure there is enough fluid in the water tank.

Maintenance:

- After the machine has been used for about a month, please add the mixture of 20 % distilled water and 80% vinegar to the water tank and whilst clean the cleaning pipe. According to the normal operation, it will reach the optimal effects after washing 10-30 minutes in a continuous way.
- After cooling down, reinstall the nozzle and add the atomized liquid for later use
- Clean the machine with dry cloth and keep it dry for storage

Gebrauchsanweisung in Deutsch

Hinweis:

1. Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit darauf, dass sich vor der Nutzung im Tank ausreichend Nebelflüssigkeit befindet. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeitsdüse aus Metall vollständig in die Zerstäuberflüssigkeit eingetaucht ist.
2. Sprühen Sie den Nebel nicht direkt auf Personen und halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Kaminen und Heizkörpern fern.
3. Die LED-Lichter können erst aktiviert werden, wenn die Nebelmaschine erfolgreich vorgeheizt wurde.
4. Diese Nebelmaschine ist ideal für den Einsatz in Innenräumen und es wird keine Zeitschaltuhr benötigt.

Achtung:

Prüfen Sie vor der Verwendung und während des Betriebs, ob genügend Flüssigkeit im Wassertank ist.

Wartung und Pflege:

-Geben Sie nach ca. einem Monat Betrieb bitte eine Mischung aus 20 % destilliertem Wasser und 80 % Essig in den Wassertank. Reinigen Sie dabei auch das Reinigungsrohr.

Bei normalem Betrieb wird die optimale Wirkung nach 10-30 Minuten kontinuierlichen Waschens erreicht.

--Bauen Sie die Düse nach dem Abkühlen wieder ein und gießen Sie die Zerstäuberflüssigkeit zur späteren Verwendung wieder hinzu.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und bewahren Sie es trocken auf.

500W Nebelmaschine Benutzerhandbuch

Vorsicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

ACHTUNG:

Stromschlaggefahr! Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Nebelflüssigkeit nachfüllen, eine Wartung durchführen oder das Gerät reinigen.

- Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand vor und während des Betriebs, um sicherzustellen, dass sich genügend Flüssigkeit im Tank befindet. Der Betrieb der Maschine ohne Flüssigkeit führt zu schweren Schäden.

LED-500

500W Nebelmaschine Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Nebelmaschine entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Wenn Sie alle diese Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungshinweise befolgen, stellen Sie die Langlebigkeit Ihrer Nebelmaschine sicher.

ACHTUNG:

- Halten Sie das Gerät trocken und stellen Sie es in einer trockenen Umgebung auf.
- Nicht für den Außengebrauch geeignet.
- Verwenden Sie nur 3-polige geerdete Steckdosen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Gerät mit Nennspannung betrieben wird.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Flüssigkeitstank auffüllen.

Halten Sie die Nebelmaschine immer in aufrechter Position. Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer unebenen Oberfläche.

Diese Nebelmaschine ist NICHT wasserdicht oder wasserabweisend. Wenn Wasser oder Nebelflüssigkeit (nicht im Wassertank) in das Innere des Geräts gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie das Gerät wieder benutzen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Verbrennungsgefahr

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist ausschließlich für Erwachsene.

Lassen Sie dieses Gerät nie unbeaufsichtigt.

Richten Sie dieses Gerät nie direkt auf Menschen oder Tiere.

Stellen Sie die Nebelmaschine an einem gut belüfteten Ort auf.

Decken Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts ab und lassen Sie im Betrieb mindestens einen Meter Platz um das Gerät herum, damit die Luft in das Gerät hinein- und herausströmen kann.

Richten Sie das Gerät nie auf offene Flammen.

- Wenn das Netzkabel durchtrennt oder anderweitig beschädigt ist, sollten Sie sich an eine Elektrofachkraft oder eine Servicestelle wenden.

Bei der Verwendung dieses Geräts wird die Nebeldüse heiß (bis zu 315°C). Halten Sie brennbare Gegenstände mindestens 1 Meter von der Nebeldüse entfernt.

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer auf Raumtemperatur abkühlen.

Explosionsgefahr

Füllen Sie niemals brennbare Flüssigkeiten (z. B. Gas, Öl, Alkohol, Parfüm usw.) in den Wassertank. Mischen Sie diese Flüssigkeiten auch nicht mit Nebelflüssigkeit.

Verwenden Sie ausschließlich Nebelflüssigkeit.

Vergewissern Sie sich immer, dass der Wassertank voll ist, bevor Sie die Nebelmaschine benutzen.

Wenn Sie diese Maschine ohne Flüssigkeit betreiben, führt dies zu Überhitzung und Pumpenschäden.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie einfach den Netzstecker, lassen Sie die Nebelflüssigkeit aus dem Wassertank ab und suchen Sie einen qualifizierten Elektriker oder ein Servicecenter auf, um das Gerät reparieren zu lassen.

Transportieren Sie dieses Gerät niemals mit Flüssigkeit im Tank. Lassen Sie Flüssigkeiten immer ab, bevor Sie das Gerät transportieren.

Verschlucken oder inhalieren Sie keine Nebelflüssigkeit. Wenn Sie Nebelflüssigkeit eingeatmet haben, kontaktieren Sie bitte sofort den Notruf. Wenn Sie Nebelflüssigkeit auf der Haut haben oder Nebelflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Wichtigste technische Daten:

- Aufwärmzeit: 2-3 Minuten
- Leistung: 500W
- Öler-Kapazität: 0,3 Liter
- Paketgröße: 27x17x15cm
- Gewicht: 1,8 kg

Anleitung:

1. Gießen Sie die zerstäubte Flüssigkeit (ausschließlich) in den Wassertank und stecken Sie das Stromkabel (einschließlich) in die Steckdose. Beachten Sie: Vergewissern Sie sich, dass die Flüssigkeitsdüse aus Metall vollständig in die zerstäubte Flüssigkeit eingetaucht ist, andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren.

AUTO-MODUS:

(1) Schalten Sie die NEBELMASCHINE ein und drücken Sie die AUTO FOG-Taste auf ON.
(2) Starten Sie den Vorheizvorgang. Nach 2-3 Minuten Vorheizen wird ein rotes Licht auf dem drahtlosen Empfänger angezeigt und die grüne LED-Leuchte vor der Nebelmaschine leuchtet auf, was anzeigt, dass der Aufheizvorgang abgeschlossen ist und sie bereit zum Sprühen ist. Sie können die rote Taste am Funkempfänger oder die Taste  an der Fernbedienung drücken, um den Sprühvorgang zu starten. Nun sprüht es 25 Sekunden lang ununterbrochen, dann heizt die Nebelmaschine automatisch wieder auf. Nach Abschluss des Aufheizvorgangs wird der Sprühzyklus für 25 Sekunden wiederholt.

HANDBETRIEB:

(1) Schalten Sie die NEBELMASCHINE ein und stellen Sie die AUTO FOG-Taste auf OFF.
(2) Starten Sie den Vorheizvorgang. Nach 2-3 Minuten Vorheizen leuchtet am Funkempfänger ein rotes Licht auf und die grüne LED-Leuchte vor der Nebelmaschine leuchtet auf, was anzeigt, dass der Aufheizvorgang abgeschlossen ist und die Nebelmaschine spritzbereit ist. Sie können die rote Taste am Funkempfänger oder die Taste  an der Fernbedienung drücken, um den Sprühvorgang zu starten. Es wird 25 Sekunden lang ununterbrochen gesprüht, dann heizt die Nebelmaschine wieder auf. Sobald der Aufheizvorgang abgeschlossen ist, müssen Sie die rote Taste am Funkempfänger oder die Taste  auf der Fernbedienung erneut drücken, um das Sprühen zu aktivieren. Wenn Sie den Sprühvorgang beenden möchten, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
3. 5 Minuten Abschaltenschutz für überhitzte Maschine; Wenn die Temperatur sehr hoch ist, schaltet sich die Maschine automatisch für fünf Minuten aus, um sich selbst zu schützen. Die Maschine wird nach der Abkühlung wieder zu arbeiten beginnen.



Manuel de Machine à Fumée (en Français)



Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil !

Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie !

ATTENTION:

- Risque d'électrocution ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de remplir le réservoir de liquide à brouillard, avant d'effectuer l'entretien ou avant de nettoyer la machine Vérifiez le niveau de liquide avant et pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il y a suffisamment de liquide dans le réservoir. L'utilisation de la machine sans liquide causera de graves dommages.

Manuel de Machine à Fumée (en Français)

Merci d'avoir acheté cette machine à fumée. Avant de l'utiliser, **veuillez lire toutes les instructions.** En suivant toutes ces instructions d'utilisation, de sécurité et d'entretien, vous vous assurez que votre machine à fumée est utilisée à long terme.

ATTENTION:

- Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et placez-le dans un environnement sec.
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur
- S'assurer que la machine est alimentée à la tension nominale avant de l'utiliser.
- Débranchez toujours la machine avant de remplir le réservoir de produit.
- Gardez toujours cette machine à fumée en position verticale et ne l'utilisez jamais sur une surface irrégulière.

Si de l'eau ou du liquide de fumée (pas dans le réservoir d'eau) pénètre dans la machine, débranchez-la immédiatement et contactez le centre de maintenance pour obtenir de l'aide avant de l'utiliser à nouveau, au cas où un choc électrique se produirait.

Risque de brûlures

- Ce produit est réservé aux adultes.
- Ne laissez jamais cette machine sans surveillance.
- Ne jamais diriger cette machine directement vers des personnes ou des animaux.
- Placez la machine à fumée dans un endroit bien ventilé.
- Ne couvrez jamais les orifices de ventilation de la machine et laissez au moins un mètre d'espace autour de la machine

lorsqu'elle est en marche, afin de permettre à l'air de circuler à l'intérieur et à l'extérieur de la machine. Ne dirigez jamais cette machine vers une flamme nue.

- Si le cordon d'alimentation est coupé ou endommagé. Vous devez demander l'aide d'un électricien qualifié ou d'un centre de service.
- Lors de l'utilisation de cette machine, la buse de brouillard devient chaude (jusqu'à 600 F). Gardez les objets inflammables à une distance d'au moins 3 pieds de la buse de brouillard.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, laissez toujours l'appareil refroidir à la température ambiante.

Risque d'explosion

- Ne mettez jamais de liquides inflammables (gaz, huile, alcool, parfums, etc.) dans le réservoir d'eau. Ne mélangez pas ces liquides avec le liquide à fumée.
- N'utilisez que du liquide à fumée.
- Assurez-vous toujours que le réservoir d'eau est plein avant d'utiliser la machine à fumée.
- Toute tentative d'utilisation de cette machine sans liquide entraînera une surchauffe et une détérioration de la pompe.
- Si votre machine fonctionne de manière anormale, il suffit de la débrancher et de vider le réservoir d'eau du liquide à fumée, puis de trouver un électricien ou un centre de service qualifié pour réparer la machine.
- Ne transportez jamais cette machine remplie d'un liquide quelconque et vidangez toujours les liquides avant de la transporter.
- Ne pas ingérer ou inhaler de liquide de brouillard. Si vous inhalez du liquide de brouillard, veuillez contacter immédiatement le 911. Si vous avez du liquide de brouillard sur la peau ou si du liquide de brouillard entre en contact avec vos yeux, rincez abondamment avec de l'eau et contactez un médecin.

Manuel de Machine à Fumée (en Français)

Specifications techniques principales:

- Temps de préchauffage: 2 à 3 minutes
- Puissance: 500W
- Capacité du réservoir: 0,3 litres
- Dimensions du colis: 27x17x15cm
- Poids: 1,8 kg

Mode d'emploi

1. Versez le liquide atomisé (non compris) dans le réservoir d'eau et branchez le cordon d'alimentation (compris) dans la prise de courant.

Remarque: Veillez à ce que la buse métallique soit totalement immergée dans le liquide pulvérisé, faute de quoi l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

MODE AUTO

(1) Allumez la machine à fumée et appuyez sur le bouton AUTO FOG pour le mettre en marche.

(2) Lancez le processus de préchauffage. Après 2 à 3 minutes de préchauffage, un voyant rouge s'affiche sur le récepteur sans fil et le voyant LED vert situé à l'avant de la machine à fumée s'allume, indiquant que le processus de chauffage est terminé et que la machine est prête à être pulvérisée. Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge du récepteur sans fil ou sur le bouton  de la télécommande pour lancer la pulvérisation. À ce stade, la vaporisation se poursuit pendant 25 secondes, puis la machine à fumée se réchauffe automatiquement. Une fois le processus de chauffage terminé, elle répète le cycle de vaporisation pendant 25 secondes.

MODE MANUEL

(1) Allumez la machine à fumée et réglez le bouton AUTO FOG sur OFF.

(2) Lancez le processus de préchauffage. Après 2 à 3 minutes de préchauffage, un voyant rouge s'affiche sur le récepteur sans fil et le voyant LED vert situé à l'avant de la machine à fumée s'allume, indiquant que le processus de chauffage est terminé et que la machine est prête à être pulvérisée. Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge du récepteur sans fil ou sur le bouton  de la télécommande pour lancer la pulvérisation. La pulvérisation est continue pendant 25 secondes, puis la machine à fumée se réchauffe à nouveau. Une fois le processus de chauffage terminé, vous devrez appuyer à nouveau sur le bouton rouge du récepteur sans fil ou sur le bouton  de la télécommande pour activer la vaporisation.

2. Si vous souhaitez arrêter la fumée, appuyez sur le bouton  de la télécommande.
3. 5 minutes de protection contre la surchauffe de l'appareil: lorsque la température est très élevée, l'appareil s'arrête automatiquement pendant cinq minutes en raison d'un système d'autoprotection. L'appareil se remet en marche après avoir refroidi.

Remarque:

1. Pour votre sécurité, assurez-vous qu'il y ait suffisamment de liquide à fumée dans le réservoir avant chaque utilisation. Assurez-vous que l'embout métallique soit entièrement immergé dans le liquide atomisé
2. Ne pulvérisez pas la fumée directement sur les gens et conservez la machine à l'écart des sources de chaleur telles que les cheminées et les radiateurs.
3. Les voyants LED ne s'allumeront qu'après le préchauffage de la machine à fumée.
4. Cette machine à fumée est idéale pour une utilisation en intérieur, aucune minuterie n'est nécessaire.

Avertissement:

Avant et pendant l'utilisation, assurez-vous qu'il y ait suffisamment de liquide dans le réservoir.

Entretien:

- Après environ un mois d'utilisation de la machine, veuillez ajouter un mélange de 20 % d'eau et de 80% de vinaigre dans le réservoir et nettoyer le tuyau.
- En fonctionnement normal, l'efficacité sera optimale après 10 à 30 minutes de nettoyage.
- Une fois que la machine a refroidi, remettez l'embout en place et ajoutez le liquide atomisé pour une utilisation ultérieure.
- Nettoyez la machine avec un chiffon sec et conservez-la au sec

Manuel del'utilisateur machine à fumée 500V

Avertissement

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil !

Les dégâts provoqués par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie !



Advertencia

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
Daños causados por el mal uso no están cubiertos por la garantía.

PRECAUCIÓN:

- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de rellenar el líquido, antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o antes de limpiar la máquina.
- Compruebe el nivel de líquido antes y durante el uso para asegurarse de que hay suficiente líquido en el depósito. Operar la máquina sin fluido causará graves daños.

Manual de Usuario

Gracias por comprar esta máquina de niebla. Antes de usarla,

por favor lea las instrucciones Siguiendo todas estas instrucciones de funcionamiento, seguridad y mantenimiento ayudará a que su máquina de niebla tenga un uso prolongado.

PRECAUCIÓN:

- Mantenga este aparato seco y colóquelo en un ambiente seco.
- No es apto para su uso en exteriores.
- Utilice únicamente un receptáculo de 3 puntas con conexión a tierra.
Asegúrese de que la máquina esté encendida a la tensión nominal antes de usarla.
- Desenchufe siempre la máquina antes de rellenar el depósito de líquido.

Mantenga siempre esta máquina de niebla en posición vertical. No lo utilice nunca en una superficie irregular.

- Esta máquina de niebla NO es a prueba de agua ni resistente al agua. Si entra agua o líquido de niebla (no dentro del depósito de agua) en la máquina, desenchúfela inmediatamente y póngase en contacto con el centro de mantenimiento para obtener ayuda antes de volver a utilizarla debido a peligro de descarga eléctrica.

Peligro de Quemaduras

- Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto es sólo para adultos.
- No deje nunca esta máquina sin vigilancia.
- Nunca apunte esta máquina directamente a personas o animales.
- Coloque la máquina de niebla en un lugar bien ventilado.
- No cubra nunca los orificios de ventilación de la máquina, y deje al menos 30 cm de espacio alrededor de la máquina mientras esté en funcionamiento, lo que permite que el aire entre y salga de la máquina.
- Nunca apunte la máquina a flamas o fuego.
- Si el cable de alimentación está cortado o dañado. Debe pedir ayuda a un electricista cualificado o a un centro de servicio.
- Durante el uso de esta máquina, la boquilla de niebla se calentará (HASTA 600 F). Mantenga los objetos inflamables al menos a un metro de distancia de la boquilla de niebla.
- Antes de limpiarla o realizar su mantenimiento, deje siempre que la máquina se enfríe a temperatura ambiente.

Peligro de Explosión

- No ponga nunca ningún tipo de líquido inflamable (por ejemplo: gas, aceite, alcohol, perfumes, etc.) en el depósito de agua. No mezcle estos líquidos con el líquido de niebla.
- Utilice sólo líquido de niebla.
- Asegúrese siempre de que el depósito de agua esté lleno antes de utilizar la máquina de niebla.
- Si intenta utilizar esta máquina sin líquido, se producirá un sobrecalentamiento y se dañará la bomba.
- Si su máquina funciona de forma anormal, simplemente desenchúfela y descargue el líquido de niebla del tanque de agua, y busque un electricista o centro de servicio calificado para reparar la máquina.
- Nunca transporte esta máquina llena de líquido. Drene siempre los líquidos antes de transportarla.
- No ingiera ni inhale líquido de niebla. Si inhala líquido de niebla, póngase en contacto con el 911 inmediatamente. Si tiene líquido de niebla en la piel o le entra en los ojos, aclárelo con agua y póngase en contacto con médico.

Manual de la máquina (en español)

Principales especificaciones técnicas:

- Tiempo de pre-calentado: 2-3 minutos
- Capacidad de calentamiento: 0.3 litros

Modo de empleo

1. Vierta el líquido atomizado (excluido) en el depósito de agua y enchufe el cable de alimentación (incluido) a la toma de corriente. Nota: Asegúrese de que la boquilla metálica del líquido esté totalmente sumergida en el líquido atomizado, De lo contrario, el equipo no funcionará correctamente.

MODO AUTOMÁTICO

- (1) Encienda la máquina de humo y pulse el botón AUTO FOG en ON.
- (2) Inicie el proceso de precalentamiento. Después de 2-3 minutos de precalentamiento, una luz roja se mostrará en el receptor inalámbrico, y la luz LED verde en frente de la máquina de humo se iluminará, lo que indica que el proceso de calentamiento completado y está listo para la pulverización. Puede pulsar el botón rojo del receptor inalámbrico o pulsar el botón  del mando a distancia para iniciar la pulverización. En ese momento, pulverizará de forma continua durante 25 segundos y, a continuación, la máquina de humo volverá a calentarse automáticamente. Una vez finalizado el proceso de calentamiento, repetirá el ciclo de pulverización durante 25 segundos.

MODO MANUAL

- (1) Encienda la máquina de humo y ajuste el botón AUTO FOG en OFF.
 - (2) Inicie el proceso de precalentamiento. Tras 2-3 minutos de precalentamiento, se mostrará una luz roja en el receptor inalámbrico y se encenderá la luz LED verde situada delante de la máquina de humo, lo que indica que el proceso de calentamiento ha finalizado y está lista para la pulverización. Puede pulsar el botón rojo del receptor inalámbrico o el botón  del mando a distancia para iniciar la pulverización. Pulverizará de forma continua durante 25 segundos y, a continuación, la máquina de humo volverá a calentarse. Una vez finalizado el proceso de calentamiento, deberá volver a pulsar el botón rojo del receptor inalámbrico o el botón  del mando a distancia para activar la pulverización.
 2. Si desea detener la pulverización, pulse el botón  del mando a distancia.
 3. Tiempo de protección de apagado para máquina sobrecalentada, 5 minutos; Cuando la temperatura alcanza valores muy altos, la máquina se detendrá automáticamente durante cinco minutos debido a la autoprotección.
- La máquina volverá a funcionar después de enfriarse.

Nota:

1. Por su seguridad, asegúrese de que hay suficiente líquido de niebla en el depósito antes de cada uso y asegúrese de que la boquilla metálica de líquido está totalmente sumergida en el líquido atomizado.
2. No pulverice la niebla directamente sobre las personas y mantenga la máquina alejada de fuentes de calor, como chimeneas y radiadores.
3. Las luces LED sólo pueden activarse una vez que la máquina de niebla se haya precalentado con éxito
4. Esta máquina de niebla es ideal para su uso en interiores y no requiere temporizador.

Precaución:

Antes de usarla y durante su uso, compruebe y asegúrese de que hay suficiente líquido en el depósito de agua.

Mantenimiento:

- Después de un mes de uso de la máquina, añada la mezcla de 20% de agua destilada y 80% de vinagre al depósito de agua y limpie el tubo de limpieza. Según el funcionamiento normal, alcanzará los efectos óptimos después de lavar 10-30 minutos de forma continua.
- Tras el enfriamiento, vuelva a instalar la boquilla y añada el líquido atomizado para su uso posterior.
- Limpie la máquina con un paño seco y manténgala seca para guardarla.



Manuale Utente

ATTENZIONE:

- Rischio di scossa elettrica! Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di riempire di nuovo il liquido per la nebbia, prima di eseguire qualsiasi manutenzione o prima di pulire la macchina.
- Controllare il livello del fluido prima e durante l'uso per assicurarsi che ci sia abbastanza fluido nel serbatoio. Il funzionamento della macchina senza fluido causerà gravi danni.

Manuale Utente

Grazie per aver acquistato questa macchina della nebbia. Prima dell'uso, **si prega di leggere tutte le istruzioni**. Seguendo tutte queste istruzioni per il funzionamento, la sicurezza e la manutenzione, assicuratevi che la vostra macchina per la nebbia abbia un utilizzo a lungo termine.

ATTENZIONE:

Mantenere questo apparecchio asciutto e metterlo in un ambiente asciutto.

Non adatto all'uso all'aperto

Utilizzare solo prese a 3 poli con messa a terra

Assicurarsi che la macchina sia alimentata alla tensione nominale prima dell'uso

Scollegare sempre la macchina prima di riempire nuovamente il serbatoio del

fluido Tenere sempre questa macchina per la nebbia in posizione verticale.

Non usarla mai su una superficie irregolare Questa macchina per la nebbia

NON è impermeabile o resistente all'acqua. Se l'acqua, il fluido della nebbia

(non all'interno del serbatoio dell'acqua) entra nella macchina, scollegare

immediatamente questa macchina e contattare il centro di assistenza per

la manutenzione prima di usarla di nuovo, proprio nel caso di scosse elettriche.

Pericolo di ustioni:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto è solo per adulti. Non lasciare mai questa macchina incustodita.
- Non puntare mai questa macchina direttamente su persone o animali. Mettete la macchina per la nebbia in un posto ben ventilato.
- Non coprire mai i fori di ventilazione della macchina e lasciate almeno un piede di spazio intorno alla macchina mentre è in funzione, il che permette all'aria di entrare e uscire dalla macchina.
- Non puntare mai questa macchina su fiamme aperte.

Se il cavo di alimentazione è tagliato o altrimenti danneggiato, si dovrebbe chiedere aiuto ad un elettricista qualificato o ad un centro di assistenza.

Durante l'uso di questa macchina, l'ugello per la nebbia diventerà caldo (fino a 600 F). Tenere gli oggetti infiammabili ad almeno un metro di distanza dall'ugello per la nebbia.

Prima della pulizia o della manutenzione, lasciate sempre raffreddare la macchina a temperatura ambiente.

Pericolo di esplosione:

- Non mettere mai nessun tipo di liquido infiammabile (esempio: gas, olio, alcool, profumi, ecc.) nel serbatoio dell'acqua. Non mescolare questi liquidi con il fluido per nebbia.
- Usare solo liquido per la nebbia.
- Assicurarsi sempre che il serbatoio dell'acqua sia pieno prima di usare la macchina della nebbia.
- Il tentativo di far funzionare questa macchina senza fluido provocherà un surriscaldamento e danni alla pompa.
- Se la vostra macchina funziona in modo anomalo, staccate semplicemente la spina e scaricate il fluido nebulizzatore dal serbatoio dell'acqua, e cercate un elettricista qualificato o un centro di assistenza per riparare la macchina.
- Non trasportare mai questa macchina piena di qualsiasi fluido. Scaricare sempre i fluidi prima di trasportarla.
- Non ingerire o inalare il fluido per nebbia. Una volta inalato qualsiasi fluido per la nebbia, contattare immediatamente il 118. Se avete del liquido per la nebbia sulla pelle o vi finisce negli occhi, sciacquate accuratamente con acqua e contattate un medico.

Specifiche Tecniche Principali:

- Voltaggio: 110-130 volt 50/60 hertz Tempo di
- riscaldamento: 2-3 minuti
- Alimentazione: 500W
- Capacità dell'oliatore: 0.3
- litri Dimensione confezione: 27×17×15cm
- Peso: 1.8 kg

Come Usare:

1. Versare il liquido nebulizzato (escluso) nel serbatoio dell'acqua e collegare il cavo di alimentazione (incluso) alla presa di corrente. Avviso: Assicurarsi che l'ugello metallico sia completamente immerso nel liquido nebulizzato, altrimenti l'apparecchio non funzionerà correttamente.

MODALITÀ MANUALE

(1) Accendere la macchina del fumo e impostare il pulsante AUTO FOG su OFF.
(2) Avviare il processo di preriscaldamento. Dopo 2-3 minuti di preriscaldamento, sul ricevitore wireless viene visualizzata una luce rossa e la luce verde del LED davanti alla macchina del fumo si accende, indicando che il processo di riscaldamento è completo ed è pronto per la spruzzatura. È possibile premere il pulsante rosso sul ricevitore wireless o il pulsante  sul telecomando per avviare la nebulizzazione. La nebulizzazione continua per 25 secondi, quindi la macchina del fumo si riscalda di nuovo. Una volta completato il processo di riscaldamento, è necessario premere nuovamente il pulsante rosso sul ricevitore wireless o il pulsante  sul telecomando per attivare la nebulizzazione.

Nota:

1. Per la vostra sicurezza, assicuratevi che ci sia abbastanza fluido per la nebbia nel serbatoio prima di ogni uso. e Assicuratevi che l'ugello del liquido metallico sia totalmente immerso nel liquido atomizzato.
2. Non spruzzare la nebbia direttamente sulle persone e tenere la macchina lontana da fonti di calore come caminetti e radiatori.
3. Le luci a LED possono essere attivate solo quando la macchina per la nebbia si è preriscaldata con successo
4. Questa macchina per la nebbia è ideale per uso interno e non è richiesto alcun timer.

Avvertenza:

Prima e durante l'uso, controllate e assicuratevi che ci sia abbastanza fluido nel serbatoio dell'acqua.

Manutenzione:

- Dopo che la macchina è stata utilizzata per circa un mese, si prega di aggiungere la miscela del 20% di acqua distillata e 80% di aceto al serbatoio dell'acqua e mentre si pulisce il tubo di pulizia Secondo il funzionamento normale, raggiungerà gli effetti ottimali dopo il lavaggio 10-30 minuti in modo continuo.
- Dopo il raffreddamento, reinstallare l'ugello e aggiungere il liquido atomizzato per un uso successivo
- Pulire la macchina con un panno asciutto e tenerla asciutta per conservarla