Bluetooth & 2.4G Barcode Scanner User Manual

(Multi-language Versions)

V-DS0230-01

3190050073

English

Scanning has been set well before delivery, please direct casually scan any barcode on Quick Guide to test. If abnormal cuddion occurs after scanning the barcodes or Quick Guide, please scan the following "Initialization Settings" barcode.

Initialization Settings

** Support setting scan line display synchronization function (this function can be contacted with customer service to obtain time display software Setting)

Connect it with your PC's built-in Bluetooth

(Note: similar pairing steps in other Windows systems, please contact our customer service for detailed user manual.)

1. Double click the Bluetooth icon and then the "Devices and Printers" will pop up.
2. First scan "Bluetooth HID Mode" then scan "Match" barcode or press the trigger button for 10 seconds, blue and green indicator light flashes and the Bluetooth scanner means to pairing status.
3. Click "add a device" and there comes a dialog box that shows "Barcode Scanner HID".
4. Double click "Barcode Scanner HID", after a sound of " di" Bluetooth connection is done.

Bluetooth HID Mode | Match

①

Connect the 2.4G dongle with a PC

(Note: 2.4G dongle is ready to be paired with 2.4G dongle well before delivery, and press the button, it can work directly.
Note: If cannot upload data via 2.4G dongle, please first scan "2.4G Mode" then scan "Match Enforced". After scanning the following two setting barcodes, green indicator light flashes and in pairing status. When pairing done, blue indicator light on always.

2.4G Mode | Match Enforced

How To Use SPP Mode

1. Scan "SPP Mode"
2. Search "Bluetooth Scanner SPP" from device
3. Click "Bluetooth Barcode Scanner SPP", wait the driver installation, after a sound of "di", Bluetooth SPP mode is connected.

SPP Mode

How To Use Virtual COM Mode

1. Plug one 2.4G dongle
2. Scan "Virtual COM"
3. Install driver from supplier(Winc10 will install driver automatically)

Virtual COM

②

Trigger Mode

Manual Trigger
Push the trigger button to start reading, release the trigger button to end reading.

Manual Trigger Mode

Continuous Scanning Mode
Scan below QR code, the scanner becomes continuous scanning mode to work , no need manual trigger scanning.

Continuous Scanning Mode

Auto sensing Mode
Scan below QR code, the scanner enters into auto sensing mode.

Auto sensing Mode

Language Setting

Russian | Spanish
Brazil Portuguese | Japanese
English | German
Italian | French
International General Keyboard (only for windows)

③

Buzzer Setting

Low Volume | Middle Volume
High Volume | Buzzer Off

Transmission Speed Setting

Low Speed | High Speed

④

Mode Setting

Normal Mode | Inventory Mode
Upload Inventoried Data | Inventoried Barcode Quantity
Clear Inventoried Data

Sleep Time Setting

1 Minute | 5 Minutes
10 Minutes | 30 Minutes
No Sleep | Shut Down

⑤

Suffix Setting

"CR Suffix" | LF Suffix
CRLF Suffix | TAB
No Suffix

Methods to add prefixes and suffixes:

1. Scan "Set to Add Prefix" or "Set to Add Suffix"
2. Scan the characters you need to add prefixes or suffixes (on Characters Table), and the maximum characters is 32 bytes.

Set to Add Prefix | Set to Add Suffix

⑥

Methods to hide prefixes and suffixes:

1. Scan "Set to Hide Prefix" or "Set to Hide Suffix"
2. Scan the numbers you want to hide, and the maximum number is 4 bytes.

Set to Hide Prefix | Set to Hide Suffix
Hide 1 Byte | Hide 2 Bytes
Hide 3 Bytes | Hide 4 Bytes

Display Basic Information

Version Information

Barcode Type Setting

All Barcode Types On

⑦

Characters Table

⑧

⑨

⑩

⑪

FAQ

1. **Reconnect the scanner** (How to reconnect the scanner to computers or smartphones you have successfully paired with before?)
a. Select and remove the paired scanner in PC Bluetooth devices list, or cannot paired scanner in smartphone Bluetooth devices list.
b. Set up the scanner by scanning "Initialization Settings"
c. Refer "How to Use"

2. Why can't I upload the data saved in the scanner under "Inventory Mode" via Bluetooth dongle?
Please scan "Upload Inventoried Data" barcode to upload.

3. Why does computer or smartphone fail to find the Bluetooth scanner?
a. Make sure the scanner is turned on and scan corresponding Bluetooth mode.
b. Please try **"Reconnect the scanner"**

4. Why can't I upload Barcodes to my computer or smartphone which has been automatically paired?
Please check the paired record and indicator turns to blue light.
a. Check out if "Inventory Mode" switches on. Under this mode, barcodes won't upload auto matically, please scan barcode "Normal Mode" to retry.

5. Some barcodes cannot be read, why?
a. Dirty or unclear barcodes might not be read.
b. Some uncommon Barcode types are not commonly used and thus not supported. Please first scan "All Barcode Types On" in "Barcode Type Setting" chapter to retry.

6. Can the scanner connect to smartphone or tablet after connecting to computer?
A scanner only connect to one device at a time. If you want to change device, please try **"Reconnect the scanner"**.

7. How to solve the messy code problem encountered while using other foreign languages?
Please refer to "Language Setting" chapter, and scan "International General Keyboard". If messy code problem can't solve yet, please feel free to contact our customer service for further assistance.

⑫

Environmental Tips

Environment-friendly use period of this product is 10 years. Climate conditions for normal work, storage, and transportation specified in the technical characteristics of the product. At the end of use period, we suggest to return the product (including packaging) to our company.

Assembly unit name	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Steel	O	O	O	O	O	O
PCB	×	O	O	O	O	O
Cable	O	O	O	O	O	O
Packaging Material	O	O	O	O	O	O

This form is prepared according to the provisions of SJ/T 11364.
O: It is indicated that the content of the harmful substance in all the homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572.
×: It is indicated that the content of the harmful substance at least in one certain homogeneous material of the component is beyond the limit specified in GB/T 26572.
Note: 1. Most components in this product use harmless environment-friendly materials, and due to limited international technology level, some harmful materials cannot be replaced.
2. The environmental data for reference are limited in the normal use and recommended storage environment specified in the product specifications, etc.

⑬

Suggerimenti ambientali

Il periodo di utilizzo ecologico di questo prodotto è di 10 anni. Le condizioni climatiche per il normale lavoro, lo stoccaggio e il trasporto sono specificate nelle caratteristiche tecniche del prodotto. Al termine del periodo di utilizzo, si consiglia di restituire il prodotto (compresa la confezione) alla nostra azienda.

Nome dell'unità di montaggio	Sostanze nocive					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Costruzione	O	O	O	O	O	O
PCB	×	O	O	O	O	O
Cavo	O	O	O	O	O	O
Materiali di imballaggio	O	O	O	O	O	O

Questo modulo è preparato secondo le disposizioni di SJ/T 11364.
O: Si indica che il contenuto della sostanza nociva in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al limite specificato in GB/T 26572.
×: Si indica che il contenuto della sostanza nociva almeno in un materiale omogeneo del componente è superiore al limite specificato in GB/T 26572.
Note. 1. Le maggior parte dei componenti di questo prodotto utilizza materiali ecologici non nocivi, e a causa del livello limitato della tecnologia internazionale, alcuni materiali nocivi non possono essere sostituiti.
2. I dati ambientali di riferimento sono dati testati nel normale ambiente di utilizzo e conservazione di questo prodotto, come l'umidità o la temperatura, ecc.

⑭

FAQ

1. **Riconnettere lo scanner** (Come riconnettere lo scanner a dispositivi o smartphones a cui è stato accoppiato con successo in precedenza?)
a. Selezionare e rimuovere lo scanner accoppiato nell'elenco dispositivi Bluetooth del PC, o sarà impossibile accoppiare lo scanner nell'elenco dispositivi Bluetooth dello smartphone.
b. Impostare lo scanner scansionando "Impostazione di inizializzazione".
c. Consultare la sezione "Modalità d'uso".

2. Perché non riesco a caricare i dati salvati nello scanner in "Modalità Inventario" tramite il dongle Bluetooth?
Per caricare i dati, scansionare il codice a barre "Carica dati inventariati".

3. Perché il computer o lo smartphone non trovano lo scanner Bluetooth?
a. Assicurarsi che lo scanner sia accesso e scansionare la modalità Bluetooth corrispondente.
b. Provare a **"Riconnettere lo scanner"**.

4. Perché non riesco a caricare i codici a barre sul computer o sullo smartphone che sono stati accoppiati automaticamente?
a. Assicurarsi che dispositivo siano accoppiati e che l'indicatore diventi blu.
b. Verificare se la "Modalità Inventario" è attiva. In questa modalità, i codici a barre non vengono caricati automaticamente, scansionare il codice a barre "Modalità normale" per ripristinare.

5. Alcuni codici a barre non possono essere letti, perché?
a. I codici a barre sporchi o poco chiari potrebbero non essere letti.
b. Alcuni tipi di codici a barre non comunemente utilizzati non sono supportati e quindi non sono attivati per impostazione predefinita. Eseguire la scansione di "Tutti i tipi di codici a barre attivi" nel capitolo "Impostazione del tipo di codice a barre", per riprovare.

6. Lo scanner può connettersi a smartphone o tablet dopo essere collegato al computer?
Lo scanner può collegarsi a un solo dispositivo alla volta. Se si desidera cambiare dispositivo, provare a **"Riconnettere lo scanner"**.

7. Come risolvere il problema del codice disordinato riscontrato durante l'utilizzo di altre lingue straniere?
Consultare il capitolo "Impostazione della lingua" ed eseguire la scansione di "Tastiera generale internazionale". Se il problema del codice disordinato non è risolvo, contattare il nostro servizio clienti per ottenere assistenza.

⑮

Italiano

Lo scanner è stato impostato bene prima della consegna, quindi non esitate a scansionare casualmente qualsiasi codice a barre Guida rapida per effettuare un test. Se si verifica una cuddlia anomala dopo la scansione dei codici a barre della Guida rapida, si consiglia di scansionare il seguente codice a barre "Impostazioni di inizializzazione".

Impostazioni di inizializzazione

** Supporto per l'impostazione della funzione di sincronizzazione della visualizzazione del tempo di scansione (questa funzione può essere contattata con il servizio clienti per ottenere il software di visualizzazione del tempo di impostazione)

Collegatela con il Bluetooth integrato del vostro PC

(Nota: per seguire una procedura di accoppiamento simile in altri sistemi Windows, contattare il nostro servizio clienti per ottenere un manuale d'uso dettagliato).

1. Fare doppio clic sull'icona Bluetooth e visualizzare "Dispositivi e stampanti".
2. Eseguire prima la scansione della "Modalità HID Bluetooth" e poi la scansione del codice a barre "Match" o premere il pulsante di attivazione per 10 secondi; la spia blu e verde lampeggia e lo scanner Bluetooth passa alla stato di accoppiamento.
3. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra "Barcode Scanner HID".
4. Fare doppio clic su "Barcode Scanner HID" , dopo un suono di "bi" , la connessione Bluetooth è terminata.

Modalità HID Bluetooth | Modalità di abbinamento

⑬

Collegare il dongle 2.4G con un PC

Collegare il dongle 2.4G al USB del PC. Lo scanner è stato accoppiato con il dongle 2.4G prima della consegna; si premere il pulsante per farlo funzionare direttamente.
Nota: se non è possibile caricare i dati tramite il dongle 2.4G, eseguire prima la scansione di "Modalità 2.4G" e poi la scansione di "Match Enforced". Dopo la scansione dei due codici a barre di impostazione seguenti, la spia verde lampeggia e si passa allo stato di accoppiamento. Quando l'accoppiamento è stato eseguito, la spia blu è sempre accesa.

Modalità 2.4G | Match Enforced

Come utilizzare la modalità SPP

1. Eseguire la scansione della "Modalità SPP"
2. Cercare "Bluetooth Scanner SPP" dal dispositivo
3. Fare doppio clic su "Bluetooth Barcode Scanner SPP", attendere l'installazione del driver, dopo un suono di "di" , la modalità SPP del Bluetooth è connessa.

Modalità SPP

Come utilizzare la modalità COM virtuale

1. Collegare il dongle 2.4G
2. Eseguire la scansione di "Virtual COM"
3. Installare il driver dal fornitore (Winc10 installerà il driver automaticamente)

COM virtuale

⑭

Modalità di attivazione

Invasco manuale
Premere il pulsante di attivazione per avviare la lettura, rilasciare il pulsante di attivazione per terminare la lettura.

Modalità di attivazione manuale

Modalità di scansione continua
Eseguendo la scansione del codice QR sottostante, lo scanner diventa una modalità di scansione continua per funzionare, senza necessità di scansione grilletto manuale.

Modalità di scansione continua

Modalità di rilevamento automatica
Eseguendo la scansione del codice QR sottostante, lo scanner entra in modalità di rilevamento automatica.

Modalità di rilevamento automatica

Impostazione della lingua

Russo | Spagnolo
Brasile Portoghese | Giapponese
Inglese | Tedesco
Italiano | Francese
Tastiera generale internazionale (solo per Windows)

⑮

Impostazione della modalità

Modalità normale | Modalità Inventario
Caricamento dei dati inventariati | Codice a barre Inventariato Quantità
Cancella i dati inventariati

Impostazione del tempo di sonno

1 Minuto | 5 Minuti
10 Minuti | 30 Minuti
Non si dorme | Spegnimento

⑯

Impostazione del suffisso

"CR Suffisso" | LF Suffisso
CRLF Suffisso | TAB
Nessun Suffisso

Metodi per aggiungere prefissi e suffissi:

1. Eseguire la scansione di "Imposta per aggiungere il prefisso" o "Imposta per aggiungere il suffisso"
2. Eseguire la scansione dei caratteri necessari come prefissi o suffissi (sulla Tabella caratteri), il numero massimo di caratteri è 32 byte.

Imposta per aggiungere il prefisso | Imposta per aggiungere il suffisso

⑰

Metodi per nascondere prefissi e suffissi:

1. Eseguire la scansione di "Imposta per nascondere il prefisso" o "Imposta per nascondere il suffisso"
2. Eseguire la scansione dei numeri che si desidera nascondere; il numero massimo è di 4 byte.

Imposta per nascondere il prefisso | Imposta per nascondere il suffisso
Nascondi 1 Byte | Nascondi 2 Byte
Nascondi 3 Byte | Nascondi 4 Byte

Visualizzazione delle informazioni di base

Informazioni sulla versione

Impostazione del tipo di codice a barre

Tutti i tipi di codice a barre attivi

⑱

Tabella dei caratteri

⑲

⑳

㉑

Consigli ambientali

Il periodo di utilizzo ecologico di questo prodotto è di 10 anni. Le condizioni climatiche per il normale lavoro, lo stoccaggio e il trasporto sono specificate nelle caratteristiche tecniche del prodotto. Al termine del periodo di utilizzo, si consiglia di restituire il prodotto (compresa la confezione) alla nostra azienda.

Nome dell'unità di montaggio	Sostanze nocive					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Acciaio	O	O	O	O	O	O
PCB	×	O	O	O	O	O
Cavo	O	O	O	O	O	O
Materiali di imballaggio	O	O	O	O	O	O

Questo modulo è preparato secondo le disposizioni di SJ/T 11364.
O: Si indica che il contenuto della sostanza nociva in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al limite specificato in GB/T 26572.
×: Si indica che il contenuto della sostanza nociva almeno in un materiale omogeneo del componente è superiore al limite specificato in GB/T 26572.
Note. 1. Le maggior parte dei componenti di questo prodotto utilizza materiali ecologici non nocivi, e a causa del livello limitato della tecnologia internazionale, alcuni materiali nocivi non possono essere sostituiti.
2. I dati ambientali di riferimento sono dati testati nel normale ambiente di utilizzo e conservazione di questo prodotto, come l'umidità o la temperatura, ecc.

㉒

FAQ

1. **Riconnettere lo scanner** (Come riconnettere lo scanner a dispositivi o smartphones a cui è stato accoppiato con successo in precedenza?)
a. Selezionare e rimuovere lo scanner accoppiato nell'elenco dispositivi Bluetooth del PC, o sarà impossibile accoppiare lo scanner nell'elenco dispositivi Bluetooth dello smartphone.
b. Impostare lo scanner scansionando "Impostazioni di inizializzazione".
c. Consultare la sezione "Modalità d'uso".

2. Perché non riesco a caricare i dati salvati nello scanner in "Modalità Inventario" tramite il dongle Bluetooth?
Per caricare i dati, scansionare il codice a barre "Carica dati inventariati".

3. Perché il computer o lo smartphone non trovano lo scanner Bluetooth?
a. Assicurarsi che lo scanner sia acceso e scansionare la modalità Bluetooth corrispondente.
b. Provare a **"Riconnettere lo scanner"**.

4. Perché non riesco a caricare i codici a barre sul computer o sullo smartphone che sono stati accoppiati automaticamente?
a. Assicurarsi che dispositivo siano accoppiati e che l'indicatore diventi blu.
b. Verificare se la "Modalità Inventario" è attiva. In questa modalità, i codici a barre non vengono caricati automaticamente, scansionare il codice a barre "Modalità normale" per ripristinare.

5. Alcuni codici a barre non possono essere letti, perché?
a. I codici a barre sporchi o poco chiari potrebbero non essere letti.
b. Alcuni tipi di codici a barre non comunemente utilizzati non sono supportati e quindi non sono attivati per impostazione predefinita. Eseguire la scansione di "Tutti i tipi di codici a barre attivi" nel capitolo "Impostazione del tipo di codice a barre", per riprovare.

6. Lo scanner può connettersi a smartphone o tablet dopo essere collegato al computer?
Lo scanner può collegarsi a un solo dispositivo alla volta. Se si desidera cambiare dispositivo, provare a **"Riconnettere lo scanner"**.

7. Come risolvere il problema del codice disordinato riscontrato durante l'utilizzo di altre lingue straniere?
Consultare il capitolo "Impostazione della lingua" ed eseguire la scansione di "Tastiera generale internazionale". Se il problema del codice disordinato non è risolvo, contattare il nostro servizio clienti per ottenere assistenza.

㉔

Lengua española

El escáner se ha configurado correctamente antes de la entrega, por lo que no tiene que escanear ningún código de barras de la Guía rápida para realizar pruebas. Si se produce un cojín anormal después de escanear los códigos de barras de la Guía rápida, escanee el siguiente código de barras «Configuración de inicialización».

Ajustes de inicialización

** Soporte la función de sincronización de la visualización de la hora (esta función se puede contactar con el servicio de atención al cliente para obtener la configuración del software de visualización de la hora)

Conéctalo con el Bluetooth integrado de su PC

(Nota: pasos de emparejamiento similares en otros sistemas Windows, por favor ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener un manual de usuario detallado).

1. Haga doble clic en el icono de Bluetooth, y a continuación, se mostrarán «Dispositivos e impresoras».
2. Primero escanee «Bluetooth HID Mode» y luego escanee el código de barras «Match» o pulse el botón de disparo durante 10 segundos, la luz indicadora azul y verde parpadeará y el escáner Bluetooth entrará en estado de emparejamiento.
3. Haga clic en «Añadir un dispositivo» y aparece un cuadro de diálogo que muestra «Escáner de código de barras HID».
4. Haga doble clic en «Escáner de código de barras HID», después de un sonido de «di», la conexión Bluetooth está hecha.

Modo Bluetooth HID | Modo Match

⑰

Conecta el dongle 2.4G con un PC

Conecte el dongle 2.4G al USB del PC. El escáner se ha emparejado con el dongle 2.4G mucho antes de la entrega, y pulse el botón, puede trabajar directamente.
Nota: si no puede cargar datos a través del dongle 2.4G, por favor, primero escanee «2.4G Modo» y luego escanee «Match Enforced». Después de escanear los dos cd digos de barras de configuración siguientes, la luz indicadora verde parpadeará y estará en estado de emparejamiento. Una vez realizado el emparejamiento, la luz indicadora está siempre encendida.

Modo 2.4G | Match Enforced

Cómo utilizar el modo SPP

1. Escanear «Modo SPP»
2. Buscar «Bluetooth Scanner SPP» desde el dispositivo
3. Haga doble clic en «Barcode Scanner SPP», espere la instalación del controlador, después de un sonido de «di» el modo bluetooth SPP está conectado.

Modo SPP

Cómo utilizar el modo COM virtual

1. Enchufar el dongle 2.4G
2. Escanear «Virtual COM»
3. Instale el controlador del proveedor (Winc10 instalará el controlador automáticamente)

COM virtual

⑱

Modo de disparo

Disparador manual
Pulse el botón de disparo para iniciar la lectura y suéltelo para finalizarla.

Modo de disparo manual

Modo de escaneo continuo
Escanee el siguiente código QR y el escáner pasará a funcionar en modo de escaneo continuo, no necesita activación manual.

Modo de escaneo continuo

Modo de detección automática
Escanee el siguiente código QR y el escáner entrará en modo de detección automática.

Modo de detección automática

Configuración de idioma

Ruso | Español
Brasil Portugués | Japonés
Inglés | Alemán
Italiano | Francés
Teclado general internacional (solo para Windows)

⑲

Ajuste del zumbador

Volumen bajo | Volumen medio
Volumen alto | Zumbador apagado

Ajuste de la velocidad de transmisión

Baja velocidad | Alta velocidad

⑳

Ajuste del modo

Modo Normal | Modo Inventario
Cargar datos inventariados | Código de barras inventariado Cantidad
Borrar datos inventariados

Ajuste de la hora de dormir

1 Minuto | 5 Minutos
10 Minutos | 30 Minutos
No duerme | Apagado

㉑

Ajuste del sufijo

"Sufijo CR" | Sufijo LF
CRLF Sufijo | TAB
Sin sufijo

Métodos para añadir prefijos y sufijos:

1. Escanee «Establecer para añadir prefijo» o «Establecer para añadir sufijo».
2. Escanee los caracteres que necesite como prefijos o sufijos (en la Tabla de Caracteres), y el número de caracteres es de 32 bytes.

Establecer para añadir prefijo | Establecer para añadir sufijo

㉒

Métodos para ocultar prefijos y sufijos:

1. Escanee «Establecer para ocultar prefijo» o «Establecer para ocultar sufijo».
2. Escanee los números que deseas ocultar, el número máximo es de 4 bytes.

Configurar para ocultar prefijo | Configurar para ocultar el sufijo
Ocultar 1 Byte | Ocultar 2 Bytes
Ocultar 3 Bytes | Ocultar 4 Bytes

Mostrar información básica

Información sobre la versión

Configuración del tipo de código de barras

Todos los tipos de código de barras activados

㉓

Tabla de caracteres

㉔

㉕

㉖

Consejos medioambientales

El periodo de uso respetuoso con el medio ambiente de este producto es de 10 años. Las condiciones climáticas para el trabajo normal, el almacenamiento y el transporte se especifican en las características técnicas del producto. Al final del periodo de uso, le sugerimos que devuelva el producto (incluido el embalaje) a nuestra empresa.

Nombre de la unidad de montaje	Sustancias nocivas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	O	O	O	O	O	O
Placa de circuito impreso (PCB)	×	O	O	O	O	O
Cables	O	O	O	O	O	O
Materiales de embalaje	O	O	O	O	O	O

Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364.
O: Se indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite especificado en GB/T 26572.
×: Se indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos en un determinado material homogéneo del componente es superior al límite especificado en GB/T 26572.
Note. 1. La mayoría de los componentes de este producto utilizan materiales inocuos para el medio ambiente, y debido al limitado nivel tecnológico internacional, algunos materiales nocivos no pueden sustituirse.
2. Los datos ambientales de referencia se grafican en el uso normal y el entorno de almacenamiento de los requisitos de este producto, como la humedad y la temperatura, etc.

㉗

PREGUNTAS FRECUENTES

1. **Reconectar el escáner** (¿Cómo reconectar el escáner a ordenadores o a dispositivos a los que se ha conectado con anterioridad?)
a. Seleccione y elimine el escáner emparejado en la lista de dispositivos Bluetooth del PC, o cancele el escáner emparejado en la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone.
b. Configure el escáner escaneando «Ajustes de inicialización».
c. Consulte «Cómo utilizarlo».

2. ¿Por qué no puedo cargar los datos guardados en el escáner en «Modo Inventario» a través del dongle Bluetooth?
Por favor, escanee el código de barras «Cargar Datos Inventariados» para cargarlos.

3. ¿Por qué el ordenador o el smartphone no encuentran el escáner Bluetooth?
a. Asegurarse de que el escáner está encendido y escanear el Modo Bluetooth correspondiente.
b. Por favor, intente **«Reconectar el escáner»**.

4. ¿Por qué no puedo cargar «El dispo de barras en mi ordenador o smartphone que se han emparejado automáticamente?
Asegúrese de que los dispositivos están emparejados y el indicador se queda en azul.
a. Comprueba si «Modo Inventario» está activado. En este modo, los cd digos de barras no se cargarán automáticamente, por favor, escanee el cd digo de barras «Modo Normal» para volver a intentarlo.

5. Algunos código de barras no se pueden leer, ¿por qué?
a. Es posible que los cd digos de barras sucios o poco claros no puedan leerse.
b. Algunos tipo de cd digos de barras poco comunes no se utilizan habitualmente, y por lo tanto, no están activados por defecto. Por favor, escanee «Todos los tipos de código de barras activados» en el capítulo «**Configuración del tipo de código de barras**» para volver a intentarlo.

6. ¿Puede el escáner conectarse a un smartphone o a una tableta después de haberse conectado a un ordenador?
Un escáner solo puede conectarse a un dispositivo a la vez. Si desea cambiar de dispositivo, por favor intente «Reconectar el escáner».

7. ¿Cómo resolver el problema del código de error al utilizar «otro idioma»?
Consulte el capítulo «Configuración de idioma» y escanee «Teclado general internacional». Si el problema de cd digo desordenado no se puede resolver todavía, por favor no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente para obtener más ayuda.

㉘

Deutsch

Der Scanner wurde vor der Auslieferung gut eingestellt. Bitte scannen Sie nicht einfach spontan einen Barcode auf der Kurzanleitung. Wenn nach dem Scannen der Barcodes auf der Kurzanleitung eine abnormale Cushion auftritt, scannen Sie bitte den folgenden Barcode „Initialisierungseinstellungen ".

Einstellungen für die Initialisierung

** Unterstützt die Einstellung der Scan-Zeitanzeige-Synchronisationsfunktion (diese Funktion kann mit dem Kundendienst kontaktiert werden, um die Zeitanzeige-Softwareeinstellungen zu erhalten)

Verbinden Sie ihn mit dem in Ihrem PC integrierten Bluetooth

(Hinweis: ähnliche Paarungsschritte in anderen Windows-Systemen, bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für eine detaillierte Bedienungsanleitung.).

1. Doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, dann wird „Geräte und Drucker " angezeigt.
2. Scannen Sie zuerst den „Bluetooth HID Modo " und dann den Barcode „ Match " oder drücken Sie die Auslösetaste 10 Sekunden lang, die blaue und grüne Anzeigeleuchte blinkt und der Bluetooth Scanner wechselt in den Paring Status.
3. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen " und es erscheint ein Dialogfeld, die„ Barcode Scanner HID " anzeigt.
4. Doppelklicken Sie auf „Barcode Scanner HID ", nachdem ein „di " ertönt, ist die Bluetooth Verbindung hergestellt.

Bluetooth HID Modus | Modus Spiel

⑬

Verbinden Sie den 2.4G-Dongle mit einem PC

Stecken Sie den 2.4G Dongle in den USB Anschluss des PCs.Der Scanner wurde bereits vor der Auslieferung mit dem 2.4G-Dongle gepaart und drücken Sie den Taste, er kann direkt arbeiten.
Hinweis: Wenn Sie keine Daten über den 2.4G Dongle hochladen können, scannen Sie bitte zuerst „2.4G Modo " und dann „Match Enforced ". Nach dem Scannen der folgenden zwei Einstellungs-Barcodes blinkt die grüne Kontrollleuchte im Paring-Status und angezeigt. Wenn das Paring abgeschlossen ist, leuchtet die blaue Anzeige immer.

2.4G Modus | Match Enforced

Verwendung des SPP-Modus

1. Scannen Sie den „SPP-Modus "
2. Suchen Sie „Bluetooth Scanner SPP " auf dem Gerät
3. Doppelklicken Sie auf „Bluetooth Barcode Scanner SPP ", nachdem Sie die Treiberinstallation, nach einem Ton von „di " Bluetooth SPP-Modus ist verbunden.

SPP Modus

Verwendung des virtuellen COM-Modus

1. 2.4G Dongle einstecken
2. Scan "Virtuelle COM "
3. Treiber vom Anbieter installieren (Winc10 installiert den Treiber automatisch)

Virtuelle COM

⑭

Auslösemodus

Manueller Auslöser
Drücken Sie die Auslösetaste, um die Messung zu starten, lassen Sie die Auslösetaste los, um die Messung zu beenden.

Manueller Auslösemodus

Kontinuierlicher Scannermodus
Scanner Sie den untenstehenden QR-Code, der Scanner arbeitet im kontinuierlichen Scanmodus, manuelles Auslösen nicht erforderlich.

Modus für kontinuierliches Scannen

Auto-Sensing-Modus
Scanner Sie den untenstehenden QR-Code und der Scanner wechselt in den Auto-Sensing-Modus.

Auto-Sensing-Modus

Einstellung der Sprache

Russisch | Spanisch
Spanisch | Japanisch
Englisch | Deutsch
Italienisch | Französisch
Internationale allgemeine Tastatur (nur für Windows)

⑮

Einstellung des Summers

Niedrige Lautstärke | Mittlere Lautstärke
Hohe Lautstärke | Summer aus

Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit

Niedrige Geschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit

⑯

Modus-Einstellung

Normaler Modus | Bestandsaufnahme Modus
Hochladen von Inventardaten | Inventarisierter Barcode Menge
Löschen der Inventarisierten Daten

Einstellung der Schlafenszeit

1 Minute | 5 Minuten
10 Minuten | 30 Minuten
Kein Schlaf | Abgeschaltet

⑰

Suffix Einstellung

"CR Suffix" | LF Suffix
CRLF Suffix | TAB
Kein Suffix

Methoden zum Ausblenden von Präfixen und Suffixen:

1. Scannen Sie „Präfix ausblenden " oder „Suffix ausblenden "
2. Scannen Sie die Zahlen, die Sie ausblenden möchten; Die maximale Anzahl beträgt 4 Bytes.

Präfix ausblenden einstellen | Suffix ausblenden einstellen
1 Byte ausblenden | 2 Byte ausblenden
3 Byte ausblenden | 4 Bytes verstecken

Grundlegende Informationen anzeigen

Informationen zur Version

Einstellung des Barcodetyps

Alle Barcodetypen ein

⑱

Methoden zum Ausblenden von Präfixen und Suffixen:

1. Scannen Sie „Präfix ausblenden " oder „Suffix ausblenden "
2. Scannen Sie die Zahlen, die Sie ausblenden möchten; Die maximale Anzahl beträgt 4 Bytes.

Auf Präfix hinzufügen einstellen | Auf Suffix hinzufügen einstellen

⑲

Zeichen Tabelle

⑳

㉑

㉒

Tipps für die Umwelt

Die umweltfreundliche Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt 10 Jahre. Die Klimabedingungen für normale Arbeit, Lagerung und Transport sind in den technischen Daten des Produkts angegeben. Am Ende der Nutzungsdauer empfehlen wir, das Produkt (einschließlich Verpackung) an unser Unternehmen zurückzusenden.

Name der Montageeinheit	Schädliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Stahl	O	O	O	O	O	O
PCB	×	O	O	O	O	O
Kabel	O	O	O	O	O	O
Verpackungsmaterial	O	O	O	O	O	O

Dieses Formular wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.
O: Es wird angegeben, dass der Gehalt der Schadstoffe in allen homogenen Teilen aller des Bauteils unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt.
×: Es wird angegeben, dass der Gehalt des schädlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.
Anmerkung: 1. Die meisten Komponenten in diesem Produkt verwenden umweltfreundliche, unschädliche Materialien, und aufgrund des begrenzten internationalen Technologieniveaus können einige schädliche Materialien nicht ersetzt werden.
2. Die Umweltdaten dienen als Referenz unter den normalen Lagerungs- und Lagerungsbedingungen dieses Produkts gemäßen wie z.B. Feuchtigkeit und Temperatur, etc.

㉓

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. **Schließen Sie den Scanner wieder an** (Wie kann der Scanner wieder mit Computern oder Smartphones verbunden werden, mit denen Sie zuvor erfolgreich eine Verbindung hergestellt haben?)
a. Wählen Sie den Scanner aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus und entfernen Sie ihn, oder kreuzen Sie den gepaarten Scanner in der Smartphone-Bluetooth-Geräteliste ab.
b. Richten Sie den Scanner durch Scannen von „Initialisierungseinstellungen " ein.
c. Siehe „Hinweise zum Gebrauch ".

2. Warum kann ich die im Scanner unter „Inventarisierungsmodus " gespeicherten Daten nicht über den Bluetooth Dongle hochladen?
Scannen Sie den Barcode „Inventarisierte hochladen ", um sie hochzuladen.

3. Warum kann der Computer oder das Smartphone den Bluetooth Scanner nicht finden?
a. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist und scannen Sie ein entsprechendes Bluetooth-Modus.
b. Versuchen Sie **"Scanner neu verbinden"**.

4. Warum kann ich keine Barcodes auf meinem Computer oder mein Smartphone hochladen, die automatisch gekoppelt wurden?
a. Prüfen Sie, ob der Indicator auf blau umschaltet, wenn Sie Inventar. b. Prüfen Sie, ob der „Inventarisierungsmodus " eingeschaltet ist. In diesem Modus werden die Barcodes nicht automatisch hochgeladen. Bitte scannen Sie den Barcode in „Normalmodus " um zu retrieve.

5. Einige Barcodes können nicht gelesen werden, warum?
a. Schmutzige oder unklare Barcodes können möglicherweise nicht gelesen werden.
b. Einige seltene Barcodetypen werden nicht häufig verwendet und sind daher standardmäßig nicht aktiviert. Bitte scannen Sie zuerst „Alle Barcodetypen ein " im Kapitel „**Barcodetypeinstellung** " um zu versuchen.

6. Kann der Scanner nach der Verbindung mit dem Computer eine Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet herstellen?
Ein Scanner kann immer nur mit einem Gerät verbunden werden. Wenn Sie das Gerät wechseln möchten, versuchen Sie bitte "Scanner neu anschließen".

7. Wie löst man das Problem mit dem unverständlichen Code, das bei der Verwendung anderer Sprachen auftritt?
Bitte lesen Sie das Kapitel „Spracheinstellung " und scannen Die „Internationale allgemeine Tastatur. " Wenn Sie das Problem mit dem unverständlichen Code noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

㉔

日本語

スキャナは出荷前にキチンに設定されていますので、クイックガイドよりのバーコードを実際にスキャンしないでください。クイックガイドのバーコードをスキャンして異常が発生した場合は、次の「初期設定」バーコードをスキャンしてください。

初期設定

** スキャン時間表示同期機能の設定に対応しています。時間表示ソフトウェアの設定については当社カスタマーサービスに問い合わせることで取得できます。

パソコンの内蔵Bluetoothと接続する

（注：他のWindowsシステムの同様のペアリング手順があります。詳細なユーザーマニュアルについては、カスタマーサービスまでお問い合わせください）

1. Bluetoothアイコンをダブルクリックし、「デバイスとプリンター」が表示されます。
2. 最初に「Bluetooth HIDモード」をスキャンし、次に「モード」マッチ」バーコードをスキャンするか、10秒間トリガーボタンを押すと、青と緑のインジケーターランプが点滅し、Bluetoothスキャナは、ペアリングステータスに入ります。
3. 「デバイスを追加」をクリックすると、「バーコードスキャナHID」を含むダイアログボックスが表示されます。
4. 「バーコードスキャナHID」をダブルクリックし、「ディ」音の後、Bluetooth接続が完了します。

Bluetooth HIDモード | モードマッチ

⑬

2.4GドングルをPCに接続する

2.4Gドングルをポートに挿入します。（スキャナは出荷前に2.4Gドングルとペアリングされ、ボタンを押すと、直接動作します。
注：2.4Gドングルが接続できない場合、まずスキャン「2.4Gモード」、次に「マ